



## Jf.rele 0,03-30A, 4-kanal, 50% alarm

HR534

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

### Volt

Max. Driftsspenning	276 V
---------------------	-------

### elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	8 A
Følsomhet	30/100/300/500/1000/3000/5000/ 10000/30000 mA
Tillatt overlast i spole	30kA, 100ms

### Lengde

Maksimum kabellengde mellom rele og celle	25m og 50m revolvert kabel
---	----------------------------

### Støm

Forbrukt belastning i VA	6 VA
Totalt effekttap	4 W

### Installering

Dreiemoment	0,5/0,6Nm
-------------	-----------

### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel måleledning	0,5 til 2 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv måleledning	0,5 til 2 mm <sup>2</sup>
Kontakttype	Standard 1 NONC

### Justering

Forsinkelse justerbar	ja
Forsinkelse	0/0,1/0,3/0,5/0,75/1 s

**Standard**

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

**Sikkerhet**

IP-klasse	IP30
Type jordfeilvern	A

**Bruksforhold**

Høyde	2000 m
-------	--------